

ŠOTOR / DODATEK ZA GUGALNICO GNEZDO 95cm/ NE
VSEBUJE GUGALNICE
SP1326

LASTNOSTI:

- Šotor za gugalnico gnezdo premera 95 cm
- Hitra montaža
- Okna, podobna stavbi
- Z MOSQUITO mrežo
- Maksimalna obremenitev proizvoda: 100 kg



SPLOŠNA NAVODILA

Pred prvo uporabo se seznanite z izdelkom. V ta namen pozorno preberite naslednja navodila za uporabo in varnostne napotke. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano in samo za navedena področja uporabe. To navodilo hranite na varnem mestu. V primeru izročitve izdelka tretjim, jim predajte tudi vso dokumentacijo.

Predvidena uporaba

Izdelek je zasnovan izključno za zasebno uporabo in je zasnovan kot igralo za otroke, starejše od 36 mesecev. Izdelka se ne sme uporabljati na javnih mestih, kot so igrišča, šole itd.



VARNOSTNI NAPOTKI

POZOR!

- Opozorilo! Ni primerna za otroke pod 36 mesecev starosti. Nevarnost padca!
- Opozorilo! Razdalja med sedežem gugalnice in tlemi mora znašati vsaj 35 cm.
- Otroci se lahko z izdelkom igrajo samo pod nadzorom odraslih.
- Največja obremenitev izdelka: 100 kg.
- Gugalnico je dovoljeno montirati samo na naprave z zadostno nosilnostjo (masivne lesene konstrukcije, kovinske konstrukcije ali betonske strope).
- Montažo sme izvajati odrasla oseba.
- Odrasla oseba mora pred vsako uporabo preveriti pritrnitev vrvi, zaščitne pokrove stranskih ojačevalnih elementov, kavljev in obročev, da ne pride do nevarnosti zaradi okvarjenih delov. Ko začne pritrtilni element kazati pomanjkljivosti, gugalnice ni več dovoljeno uporabljati. Pred vsako uporabo preverite, če so vsi vijaki in matice trdno zategnjeni ter jih po potrebi dodatno zategnite.
- Gugalnice ni dovoljeno namestiti v bližini stopnic.
- Gugalnico pritrдите tako, da je od ostalih predmetov oddaljena toliko, da se ne more nihče poškodovati. Pri tem upoštevajte radij, ki ga gugalnica med guganjem doseže.
- Pazite, da v območju gugalnice ni nobenih oglatih ali trdih predmetov.
- Gugalnice ne pritrjujte nad betonom, asfaltom ali ostalimi trdimi površinami.

- Za montažo na lesene ali kovinske konstrukcije ter na betonske stropne uporabite primeren pritrdilni material.
- V primeru pritrditve na lesene konstrukcije oz. lesene prečnike je treba pritrdilni kavelj v celoti potisniti skozi les in ga od zgoraj zavarovati z matico.
- Dokler se izdelek guga, ni dovoljeno skakati z njega. Šele ko se izdelek ustavi, je dovoljeno stopiti z njega.
- Pazite na zadostno razdaljo do predmetov in drugih oseb, da se nihče ne poškoduje.
- Izdelek mora biti na zadostni varnostni razdalji, ki znaša vsaj 2 m, od stavb, stopnic, ograj, zidov, voda, visečih vej, vrvic za obešanje perila, električnih vodov in ostalih ovir.
- Izdelka ni dovoljeno tehnično spreminjati.



Posebna previdnost –

Nevarnost telesnih poškodb za otroke!

- **Otrok ne pustite v bližino embalažnega materiala. Obstaja nevarnost zadužitve!**
- Starši in druge nadzorne osebe se morajo zavedati odgovornosti, saj lahko zaradi otrokovega naravnega nagona po igri in želje po eksperimentiranju računate s situacijami, za katere izdelek ni narejen.
- Če otroci uporabljajo izdelek, morate upoštevati njihov duševni in telesni razvoj ter predvsem njihov značaj. Morate otroke nadzorovati in jim predvsem dajati napotke za pravilno uporabo izdelka.
- Če izdelka ne uporabljate, ga shranite nedostopno otrokom.



Nevarnost zaradi obrabe


Izdelek lahko uporabljate samo v brezhibnem stanju. Pred vsako uporabo preverite, ali je izdelek morebiti poškodovan oz. kaže znake obrabe. Varnost izdelka je mogoče zagotoviti le, če ga redno preverjate glede poškodb in obrabe. V primeru poškodb ga ne smete uporabljati več.



Preprečevanje materialne škode

Preprečite stik z ostrimi, vročimi, s koničastimi ali z nevarnimi predmeti. Poskrbite, da v območju izdelka ne bo koničastih predmetov.

MONTAŽA



1. V plastično luknjo šotora vtaknite plastični konektor.
2. Tesno zapri vijak.
3. Prepričajte se, da je dno šotora zavito v gnezdo in niha.

Vzdrževanje, skladiščenje

Prosimo upoštevajte, da redno vzdrževanje in čiščenje bistveno prispevata k varnosti in ohranitvi vašega izdelka. Izdelek je vedno potrebno hraniti suh in čist pri sobni temperaturi.

POMEMBNO! Izdelek je potrebno čistiti samo z vodo, nikoli z agresivnimi čistilnimi sredstvi. Po čiščenju izdelek obrišite s suho čisto krpo.

Napotki za odlaganje v smeti

Izdelek in embalažne materiale zavržite v skladu z aktualnimi lokalnimi predpisi. Embalažni materiali, npr. folijske vrečke, ne sodijo v roke otrok. Embalažni material shranite otrokom nedosegljivo.



Izdelke in embalažo odstranite okolju prijazno.



Koda za recikliranje označuje različne materiale za vračanje v reciklirni krog. Vsebuje simbol za recikliranje, ki označuje reciklirni krog, in številko, ki označuje material.

DISTRIBUTER ZA SLOVENIJO: G-sport d.o.o. Za Grabnom 7, 1351 Brezovica. info@g-sport.si, 070/661-471

PROIZVAJALEC: SP Proizvedeno za: Spartan Sport GMBH, Hermann Gebauerstr. 9, 1220 Wien