

SVETILKA 4V1 - PRENOSNA IN NAMIZNA SVETILKA, POLNILEC ES39734



LASTNOSTI:

- Material: trpežna ABS plastika
- Teža: 240 g
- Funkcije: prenosna svetilka, namizna svetilka, razsvetljava za kampiranje, napajalnik
- Napajanje: vgrajena litijeva baterija 18650
- Življenjska doba baterije: 5 - 8 h
- Napetost: 3,7 V - 4,2 V
- Polnjenje: univerzalni vmesnik USB
- Osvetljenost: 100 - 200 m
- Vodoodpornost: IPX45 (odporen na dež)
- Moč: 5 W
- Svetilnost: 350
-

SPLOŠNA NAVODILA

Pred prvo uporabo se seznanite z izdelkom. V ta namen pozorno preberite naslednja navodila za uporabo in varnostne napotke. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano in samo za navedena področja uporabe. To navodilo hranite na varnem mestu. V primeru izročitve izdelka tretjim osebam, jim predajte tudi vso dokumentacijo.

Predvidena uporaba

Ta izdelek je primeren izključno za uporabo v suhih zunanjih in notranjih prostorih za zasebne namene, npr. pri sprehodu, teku in kampiranju. Izdelek ni predviden za poslovno uporabo, ampak samo za navedena področja uporabe.

Izdelek ne nadomešča zahtevanih varnostnih ukrepov področij v skladu s cestno prometnimi predpisi. Izdelka ne uporabljajte med vožnjo. Ta izdelek ni primeren za osvetljavo prostora v gospodinjstvu.



Varnostni napotki

- **ŽIVLJENSKA NEVARNOST IN NEVARNOST NESREČE ZA MALČKE IN OTROKE!** Otrok nikoli ne pustite nenadzorovanih z embalažnim materialom. Obstaja nevarnost zadušitve z embalažnim materialom. Otroci pogosto podcenjujejo nevarnost. Otrok ne pustite v bližino embalažnega materiala.
- Izdelek ni igrača.
- Otroci ali osebe, ki jim primanjkuje znanja ali izkušenj pri ravnanju z napravo, ali ki so omejeni v svojih telesnih, zaznavnih ali duševnih zmožnostih, naprave ne smejo uporabljati brez nadzora oziroma navodil osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroke morate nadzorovati, da se ne bodo z napravo igrali.
- Izdelka ne uporabljajte, če odkrijete kakršne koli poškodbe. Proizvoda ne spreminjajte ali popravljajte. LED žarnic ne morete in ne smete zamenjati.
- **POZOR!** Zaščitni ovoj pred LED žarnicami ni zamenljiv. Svetilko odvrzite med odpadke, če odkrijete razpoke ali prelome na zaščitnem ovoju. Izdelek odvrzite med odpadke, če so svetilka, priključni kabel ali adapter poškodovani.
- Svetilke ne priključite, če so svetilka, priključni kabel ali stikalo poškodovani ali je svetilka padla na tla.
- Zagotovite, da ostri robovi in vroči predmeti ne morejo poškodovati priključnih kablov. Vse priključne kable pred uporabo v celoti odvijte.
- Omrežni adapter / vtič potegnite iz vtičnice / iz 12 V priključka, ko svetilke ne uporabljate in preden jo čistite. To storite tudi takrat, kadar se med delovanjem ali polnjenjem pojavi očitna motnja, npr. dim, vonj po zažganem itd. ali v primeru nevihte. Pri tem vedno vlecite omrežni adapter / vtič, nikoli priključnega kabla.

Polnjenje baterij

- Za uporabo svetilke brez omrežnega kabla, morate pred uporabo napolniti baterije. Postopek polnjenja traja pribl. 8 - 10 ur. Baterije so fiksno vgrajene v ročaj svetilke.

- Baterije lahko napolnite na običajni gospodinjski vtičnici ali preko 12 V priključka v vašem vozilu.
- Med postopkom polnjenja svetilko izklopite. Pritisnite tipko za vklop / izklop.
- Odstranite gumijasti zaščitni pokrov na hrbtni strani svetilke.
- Vtaknite priključni vtič omrežnega adapterja oz. avtomobilskega adapterja v priključno dozo na hrbtni strani svetilke.



Opozorilo: Izdelek razpolaga z zaščito pred prenapolnjenjem. Kljub temu priporočamo, da svetilko po končanem procesu polnjenja odklopite z električnega omrežja.

- Med postopkom polnjenja nadzorna lučka polnjenja sveti rdeče.
- Ko je postopek polnjenja končan, nadzorna lučka sveti zeleno. Ko nadzorna lučka polnjenja začne svetiti zeleno, omrežni adapter potegnite iz vtičnice. Adapter ločite tudi od svetilke, da se baterije ne izpraznijo.

Napotek: Gumijasti zaščitni pokrov zopet pritrdite na spodnjo stran svetilke, preden svetilko začnete uporabljati.



Posebna previdnost –

Nevarnost telesnih poškodb za otroke!

- **Otrok ne pustite v bližino embalažnega materiala. Obstaja nevarnost zadužitve!**
- Če otroci uporabljajo izdelek, morate upoštevati njihov duševni in telesni razvoj ter predvsem njihov značaj. Otroke morate nadzorovati in jim predvsem dajati napotke za pravilno uporabo izdelka.
- Če izdelka ne uporabljate, ga shranite nedostopno otrokom.



Nevarnost zaradi obrabe

Izdelek lahko uporabljate samo v brezhibnem stanju. Pred vsako uporabo preverite, ali je izdelek morebiti poškodovan oz. kaže znake obrabe. Varnost izdelka je mogoče zagotoviti le, če ga redno preverjate glede poškodb in obrabe. V primeru poškodb ga ne smete uporabljati več.

Nega, skladiščenje, vzdrževanje

Za čiščenje svetilke uporabljajte suho krpo, nikoli pa ne uporabljajte bencina, topil ali čistil, ki poškodujejo plastiko. Izdelek pred čiščenjem ločite od električnega omrežja. Izdelka nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Nikoli ne uporabljajte jedkih čistilnih sredstev. Pri močni umazaniji uporabite rahlo navlaženo krpo.

Napotki za odlaganje v smeti

Izdelek in embalažne materiale zavržite v skladu z aktualnimi lokalnimi predpisi. Embalažni materiali, npr. folijske vrečke, ne sodijo v roke otrok. Embalažni material shranite otrokom nedosegljivo.



Izdelke in embalažo odstranite okolju prijazno.



Koda za recikliranje označuje različne materiale za vračanje v reciklirni krog. Vsebuje simbol za recikliranje, ki označuje reciklirni krog, in številko, ki označuje material.



Ko je vaš izdelek odslužil, ga zaradi varovanja okolja ne odvrzite med gospodinjske odpadke, temveč ga odstranite okolju prijazno. O zbirnih mestih in njihovih delovnih časih se lahko pozanimete pri svoji pristojni občinski upravi.

Pokvarjene ali iztrošene baterije je treba reciklirati v skladu z Direktivo 2006 / 66 / ES. Baterije in / ali napravo oddajte na enem od ponujenih zbirnih mest.



Škoda za okolje zaradi napačnega odstranjevanja baterij!

Baterij ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki. Vsebujejo lahko strupene težke kovine in so podvržene določbam za ravnanje z nevarnimi odpadki. Kemični simboli težkih kovin so naslednji: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec. Zato iztrošene baterije oddajte na komunalnem zbirnem mestu.

DISTRIBUTER ZA SLOVENIJO: G-sport d.o.o. Za Grabnom 7, 1351 Brezovica. info@g-sport.si, 070/661-471

PROIZVAJALEC: ES RADANSPORT, s.r.o., Vrbenská 6, 370 31 České Budějovice